

minimac manuelle

Fertigation. Rendement Maximum



Les stations de fertigation **minimac** sont spécialement indiquées pour les petites et moyennes installations agricoles. Aussi elles sont adaptées pour tout type de culture et d'arrosage: cultures en serre ou à en plein champ, plantations en sol ou hors sol, etc.

L'injection d'engrais et acide est réalisée par des injecteurs Venturi.

Le design du **minimac** est simple, fiable et robuste. La facilité d'utilisation et de l'installation fait de ces stations d'injection manuelles des machines idéales pour les applications qui ont besoin d'un produit complet, résistant, facile à installer et rapide à mettre en marche.

Les machines **minimac** reposent sur une structure en acier inoxydable dimensionnée pour d'être transporté dans un emballage réduit.



minimac3 manuelle

	minimac3	minimac4	minimac5
	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Débit approximatif par secteur	10 - 50 m3/h	10 - 50 m3/h	10 - 50 m3/h
Structure	50 cm Arc	50 cm Arc	50 cm Arc
Dimensions (cm)	65 x 75 x 90	65 x 75 x 90	65 x 75 x 90
Lignes d'injection	3	4	5
Venturi	1/2"	1/2"	1/2"
Débitmètre	500 l/h	500 l/h	500 l/h
Electro-vanne	-	-	-
Entrée et sortie PVC	ø 40	ø 40	ø 40
Débit par ligne d'injection	500 litres/h	500 litres/h	500 litres/h
Sélecteurs manuels	-	-	-
Pompe auxiliaire (50 HZ)	1,4 KW	2,1 KW	2,1 KW
Pompe auxiliaire (60 HZ)	1,1 KW	1,5 KW	1,5 KW
Démarrage pompe auxiliaire	Oui	Oui	Oui
Démarrage agitateur	-	-	-
Équipement de sécurité	-	-	-
Programmeur proposé de série	-	-	-

* Equipements conçus pour installations avec 3 -3.5 kg. de pression. Demander caracteristiques pour autres pressions.



NUTRI-O

121 route de Marsat 63200 Mozac, France
Tel: +33 (0)6 99 60 64 00 Fax: +33(0)9 57 93 32 95
e-mail: question@nutri-o.fr

nutricontrol

Pol. Ind. Ca bezo Beaza, c/ Bucarest nº 26. 30395 Cartagena, Murcia (Espagne)
Tel: +34 968 12 39 00 Fax: +34 968 32 00 82
e-mail: nutricontrol@nutricontrol.com